UNDERGRUNDS-CONTAINERE

– VEJLEDNING TIL ETABLERING

RENO DJURS

INDHOLDS-FORTEGNELSE

3 Indledning
4 Hvad er en undergrundscontainer?
6 Restaffald – etablering
7 Papir & pap og Glas & flasker – etablering
8 Dimensionering
10 Tømningsmetode
11 Krav til placeringen
12 Affaldsskakter
13 Jordflytning – regler for
14 Aftaleseddel/tilmeldingsblanket

RENO DJURS I/S OG KOMMUNEN SKAL GODKENDE AFFALDSLØSNINGEN

Reno Djurs I/S skal altid tages med på råd inden etableringen for at sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten, placeringen, m.v. er i overensstemmelse med kommunens regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

INDLEDNING

RENO DJURS TILBYDER MULIGHED FOR, AT DER ETABLERES NEDGRAVEDE AFFALDSLØSNINGER I FORM AF UNDERGRUNDS-CONTAINERE VED BOLIGFORENINGER, EJERFORENINGER, SOMMERHUSOMRÅDER OG LIGNENDE.

I denne vejledning kan du finde oplysninger om muligheder og krav ved etablering af undergrundscontainere – containere, der fås til såvel restaffald, papir & pap og glas & flasker.

Reno Djurs og kommunen skal godkende affaldsløsningen

Reno Djurs skal altid tages med på råd inden etableringen for at sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten, placeringen m.v. er i overensstemmelse med kommunens regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Forudsætningen for tilladelse til etablering af undergrundscontainere er, at der indgås en aftale mellem Reno Djurs, kommunen og den enkelte ejendom.

Reno Djurs kan kun tilbyde at tømme undergrundscontainere, såfremt etableringen af undergrundscontaineren er godkendt af kommunen og Reno Djurs.

Tilmeldingsblanket/aftaleseddel kan downloades på www.renodjurs.dk

Kontakt gerne Reno Djurs

Du er velkommen til at kontakte Jens Larsen v/Reno Djurs på tlf.: 87 59 77 77 for yderligere information om undergrundscontainere.

TILMELDINGSBLANKET/AFTALESEDDEL

Hvis du ønsker at etablere undergrundscontainere, skal du udfylde en tilmeldingsblanket/aftaleseddel, der bl.a. fastlægger placering, tilsluttede brugere, betaler, fabrikat af undergrundscontainer, løftesystem, antal containere, tømningsfrekvens etc.

Tilmeldingsblanket/aftaleseddel kan downloades på www.renodjurs.dk

HVAD ER EN UNDERGRUNDS-CONTAINER?

En undergrundscontainer er defineret ved, at containeren er gravet ned under terrænniveau, mens et mindre indkast er synligt over jorden. Selve opsamlingskammeret er underjordisk, hvorved der optages en minimal kvadratmeterplads til affaldsløsningen. Der skelnes imellem halvt og helt nedgravede undergrundscontainere, alt afhængig af, hvor stor en del af containeren der er synlig over jorden. Undergrundscontainere fås i forskellige størrelser op til 5 m^3.

Affaldssystemet består således i at placere en beholder af fx tekstil eller stål i et underjordisk fundament. Affaldet opbevares under jorden og kan tømmes på forskellig vis, men normalt ud fra samme grundprincip, nemlig ved at løfte den underliggende beholder op af jorden ved hjælp af en renovationsbil påmonteret en kran. Beholderens bund åbnes op, og affaldet tømmes ud i renovationsbilen, der kan være en åben ladvogn eller en vogn med en komprimatorenhed.

Undergrundscontainere kan fås til forskellige fraktioner – restaffald, papir & pap og glas & flasker.

Reno Djurs oplyser og vejleder gerne om de forskellige affaldsløsninger.

Principskitse af tømning
(helt nedgravet container)

Bunden af den nedgravede container åbner automatisk, og affaldet falder ned i skraldebilen

En skraldebil med kran løfter containerne op af jorden og tømmer dem. Mens tømningen foregår, afskærmes hullet af et sikkerhedshegn, der er en meter højt.

HVORFOR VÆLGE EN NEDGRAVET AFFALDSLØSNING?

De fleste kender nok Reno Djurs' karakteristiske mørkegrønne 2-hjulede affaldsbeholdere eller 4-hjulede affaldscontainere, der er opstillet i nærheden af de ejendomme, som de skal betjene. Ved nogle ejendomme køres affaldsbeholderne frem på tømningsdagen – fx til områdets p-plads.

Med muligheden for at vælge halvt eller helt nedgravede undergrundscontainere, kan de enkelte boligforeninger, ejerforeninger og lignende udfase de grønne affaldsbeholdere. Er der tale om et sommerhusområde, kan undergrundscontaineren fx etableres ved indkørslen til området, hvorved renovationsbilen ikke behøver at køre ind i sommerhusområdet.

FLERE FORDELE

- En god mulighed for at skabe en affaldsløsning, der æstetisk passer ind i omgivelserne.
- Der er i princippet mulighed for frit at vælge design – og om containerne skal være halvt eller helt nedgravet. Det er dog et krav, at containeren kan tømmes af Reno Djurs' tømningsentreprenør.
- Mulighed for en stor kapacitet, op til 5 m^3 – én container dækker således adskillelige boligenheder og fylder samtidig mindre rent fysisk end Reno Djurs' gængse affaldsbeholdere.
- En god mulighed for besparelse for boligforeningen/ejerforeningen på mandskab til affaldshåndteringen.
- Et bedre arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer og renovationsfolkene, da de ikke kommer i kontakt med affaldet.
- Børn, ældre og handicappede vil ofte have lettere ved at benytte indkastet til en undergrundscontainer end fx en 600 liters container.
- Jorden omkring undergrundscontaineren har stort set den samme temperatur hele året rundt, hvorved affaldet i containeren nedkøles og minimerer derved lugtgener fra affaldet.
- I tilfælde af is og sne er tømningssikkerheden højere end ved affaldsbeholdere på hjul, der ofte skal transporteres over større afstande – fra standpladsen og til/fra renovationsbilen.

OGSÅ ULEMPER

- Der er tale om en relativ høj anskaffelses- og etableringspris.
- På visse lokaliteter kan det være en ulempe, at tømningsprincippet stiller krav om en stor løftehøjde, samt at der normalt ikke må være mere end 2-4 meter fra containeren til renovationsbilens holdeplads.
- Få og større containere kan betyde, at gangafstanden for den enkelte bruger vil blive længere.
- Det må forventes, at der for undergrundscontainere til restaffald og glas & flasker samles perkolat (saft fra affaldet) i containerens bund. Enten skal bunden regelmæssigt suges tom for perkolat, eller også skal containeren være konstrueret på en sådan måde, at perkolaten opsamles i et kar, der tømmes ud, når containeren tømmes. Under alle forhold må det påregnes, at containeren fra tid til anden skal tømmes for perkolat.

TØMNINGSPRISER FOR UNDERGRUNDS-CONTAINERE TIL RESTAFFALD

De aktuelle gebyrer for tømning og behandling af undergrunds-containere til restaffald kan ses på www.renodjurs.dk

RESTAFFALD

– ETABLERING

Grundejer, boligforeningen, ejerforeningen eller grundejerforeningen skal selv afholde alle omkostninger til indkøb og etablering af undergrundscontainerne inkl. planlægning, arkitektrådgivning, vedligeholdelse m.v..

Undergrundscontaineren skal være CE-mærket og overholde reglerne i DS/EN 13071-1 og -2.

Når containerne er etableret og godkendt, tømmes disse af Reno Djurs mod betaling af forbrugsgebyr for tømning og behandling af affaldet. For restaffald skal undergrundscontainere tilmeldes hos Reno Djurs med fast tømning hver uge eller hver 14. dag.

Tilmelding af tømning sker ved henvendelse til Reno Djurs på tlf.nr.: 87 59 77 77 med mindst 14 dages varsel. Herefter vil containeren blive tømt med fast interval.

Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for tømning. For at få den samlede affaldsøkonomi skal tømnings- og behandlingsgebyret lægges oven i udgiften til indkøb og etablering af undergrundscontaineren.

De aktuelle tømnings- og behandlingspriser kan ses på Reno Djurs' hjemmeside www.renodjurs.dk.

Tømning af evt. perkolat og vedligeholdelse af containeren påhviler grundejer. Grundejer sørger desuden for renholdelse omkring containerne. Det er herunder grundejers ansvar, at containerne altid fremstår i en funktionsdygtig og sikker stand for såvel brugere som tømningspersonel.

Hvis Reno Djurs ønsker det, skal grundejer acceptere, at Reno Djurs påsætter en chip, adresselabel og sorteringsmærkat på containeren.

TØMNINGSPRISER FOR UNDERGRUNDSCONTAINERE TIL GLAS & FLASKER OG PAPIR & PAP

Udgifter til tømning og behandling afholdes af Reno Djurs, når disse betjener private husstande og sommerhuse, men ikke erhverv.

PAPIR & PAP OG GLAS & FLASKER

– ETABLERING

Grundejer, boligforeningen, ejerforeningen eller grundejerforeningen skal som udgangspunkt selv afholde alle omkostninger til indkøb og etablering af undergrundscontainerne inkl. planlægning, arkitektrådgivning, vedligeholdelse m.v..

Undergrundscontaineren skal være CE-mærket og overholde reglerne i DS/EN 13071-1 og -2. Containere til glas & flasker skal normalt, for at opnå så lav en skårprocent som muligt og af støjhensyn, være forsynet med flaskebremse.

Når containerne er etableret og godkendt, tømmes disse af Reno Djurs med en fast tømningsfrekvens efter behov.

Tilmelding af tømning sker ved henvendelse til Reno Djurs på tlf.nr.: 87 59 77 77 med mindst 14 dages varsel. Herefter vil containeren blive tømt med fast interval.

Udgifter til tømning og behandling afholdes af Reno Djurs, når containerne betjener private husstande og sommerhuse, men ikke erhverv.

I forbindelse med etableringen, der på forhånd skal være godkendt af kommunen og Reno Djurs, yder Reno Djurs et etableringstilskud, når containeren er leveret, etableret og klar til brug. Forudsætningen herfor er normalt, at containeren er på mindst 3 m^3, og at hver container benyttes af mindst 25 husstande, der betaler grundgebyr, samt at løsningen etableres i sammenhæng med undergrundscontainere til restaffald. Før betaling af etableringstilskuddet skal der fremsendes dokumentation for købet af containeren.

Etableringstilskuddets størrelse, der kan ses på www.renodjurs.dk, udbetales én gang pr. container.

Tømning af evt. perkolat og vedligeholdelse af containeren påhviler grundejer. Grundejer sørger desuden for renholdelse omkring containerne. Det er herunder grundejers ansvar, at containerne altid fremstår i en funktionsdygtig og sikker stand for såvel brugere som tømningspersonel.

Hvis Reno Djurs ønsker det, skal grundejer acceptere, at Reno Djurs påsætter en chip, adresselabel og sorteringsmærkat på containeren.

DIMENSIONERING

Ved etablering af en undergrundscontainer er det vigtigt, at containeren dimensioneres korrekt, da det ikke som ved de traditionelle affaldssystemer med 2- og 4 hjulede affaldsbeholdere er så enkelt at tilrette kapaciteten efterfølgende.

Reno Djurs hjælper gerne med at beregne kapacitetsbehovet, men det er grundejers eget ansvar, at størrelsen af undergrundscontaineren er dimensioneret korrekt og til en hver tid passer til behovet.

Kapaciteten afhænger bl.a. af:

- Antallet af tilsluttede brugere
- Ejendomstype (havebolig, etagebolig)
- Beboersammensætningen (yngre/ældre, husstandsstørrelse)
- Omfanget af kildesortering – herunder hvor mange fraktioner, der kan afleveres ved undergrundscontainerne

Nødvendigt antal og volumen af de enkelte containere afhænger af:

- Affaldsmængden for hver fraktion i det område, containeren dækker
- Tømningsfrekvensen

Antallet af opstillingssteder for undergrundscontainere i et konkret område afhænger af det serviceniveau, der ønskes – hvor langt skal brugerne eksempelvis gå fra husstanden til containeren.

For restaffald kan der ske tømning hver uge eller hver 14. dag. Af hensyn til lugtgener, må der normalt ikke gå mere end 14 dage. For dimensionering bør der derfor regnes med ugetømning eller 14-dagestømning. 14-dagestømning af en container kræver dobbelt så mange beholdere, hvilket kræver dobbelt investering, men giver også mulighed for mindre gangafstand til den enkelte container.

I sommerhusområder kan restaffald om vinteren, hvor kapacitetsbehovet normalt er mindre, fx indsamles hver 4. uge, idet temperaturen i affaldet vil være lavere (mindre lugtgener).

For containere til papir & pap og glas & flasker kan tømningsfrekvensen være større end for restaffald. Det kan fx være tømning fra hver uge til hver 8. uge (efter behov). Dimensionering af størrelser og antal vil igen afhænge af valgte gangafstande – herunder om containere til papir & pap og glas & flasker ønskes opstillet sammen med containere til restaffald.

Dimensioneringen af undergrundscontainere i et område skal altid foretages konkret, således at det aktuelle husstandsantal og fx nuværende kapacitetsbehov, priser for valgte containertyper, gangafstande, æstetik og fysiske forhold på de potentielle opstillingssteder tages i betragtning.

I nedenstående er angivet typisk dimensioneringsgrundlag for husstande ud fra nuværende sortering i tre fraktioner (restaffald, papir & pap og glas & flasker). Ved evt. kildesortering i flere fraktioner, ændres dette.

Dimensioneringsgrundlaget kan som udgangspunkt jf. ovenfor antages at være følgende pr. husstand pr. uge:

Restaffald: 100 liter (heraf organisk affald 30 liter)
Papir & pap: 35 liter
Flasker & glas, metaldåser, plastflasker: 10 liter

ETABLERINGSTILSKUD TIL ETABLERING AF UNDERGRUNDSCONTAINERE TIL GLAS & FLASKER OG PAPIR & PAP

Reno Djurs yder efter særlige regler et etableringstilskud, når containeren er leveret, etableret og klar til brug. Etableringstilskuddets størrelse, der kan ses på www.renodjurs.dk, udbetales én gang pr. container. Tilskuddet er ikke gældende for erhverv.

Vejledende eksempler:

RESTAFFALD

Som udgangspunkt vurderes der med den nuværende sortering generelt at være 80-110 liter restaffald pr. husstand om ugen. Dette volumen kan blive mindre, hvis der indføres yderligere sortering af restaffald, hvor fx emballager eller organisk affald sorteres fra. Dette kan dog variere fra husstand til husstand til husstand, og således også imellem forskellige bebyggelser.

Hvis der er tale om en eksisterende bebyggelse, bør der altid tages udgangspunkt i den konkrete affaldskapacitet, som bebyggelsen er tilmeldt indsamlingsordningen for restaffald.

Det er grundejers ansvar at sikre, at det aktuelle affaldsvolumen passer til det faktiske behov.

I nedenstående eksempel regnes der med 100 liter restaffald pr. husstand om ugen.

PAPIR & PAP

Det er Reno Djurs' erfaring, at en typisk husstand har 30-40 liter papir/pap om ugen. I nedenstående regnes der med 35 liter pr. uge pr. husstand og tømning hver 4. uge henholdsvis hver 8. uge. Tømningsfrekvensen kan ændres både op og ned.

GLAS & FLASKER

Indsamlingspotentialet for glas og flasker er i størrelsesordene 2-3 liter glas/flasker pr. uge for en husstand. Hertil kommer emballager af metal og plast (øl- og sodavandsdåser samt plastflasker), der indgår i ordningen for hos Reno Djurs. I alt vil der være i størrelsesordenen 7-11 liter emballager pr. uge pr. husstand.

I nedenstående regnes der med 10 liter pr. husstand pr. uge og tømning hver 4. uge henholdsvis hver 8. uge. Tømningsfrekvensen kan ændres efter behov.

Antal husstande pr. container

	RESTAFFALD			PAPIR & PAP			GLAS & FLASKER		
Tømnings-frekvens	**Undergrundscontainer på: 3 m³**	**4 m³**	**5 m³**	**Undergrundscontainer på: 3 m³**	**4 m³**	**5 m³**	**Undergrundscontainer på: 3 m³**	**4 m³**	**5 m³**
Hver uge	30	40	50						
Hver 14. dag	15	20	25						
Hver 4. uge				22	29	36	75	100	125
Hver 8. uge				11	14	18	38	50	63

VÆLG ENTREPRENØR MED OMHU

Arbejdet med at etablere/nedgrave en undergrundscontainer kræver stor præcision. Ved helt nedgravede undergrundscontainere er det fx vigtigt, at belægningen etableres og udformes, så der ikke løber regnvand ned i fundamentskassen.

TØMNINGS-METODE

Undergrundscontainere tømmes af Reno Djurs' tømningsentreprenør – med en renovationsbil med kran, der løfter den indvendige sæk eller container op og tømmer indholdet over i en åben ladvogn gennem beholderens bund. Normalt vil det ikke tage meget mere end 2-3 minutter at tømme en enkelt undergrundscontainer.

For at sikre at renovationsbilens kran kan løfte beholderens vægt, bør afstanden fra bilen til undergrundscontaineren normalt ikke være mere end 2-4 meter. Sikkerhedsmæssigt er det også en fordel, hvis afstanden imellem renovationsbilen og containeren minimeres, således at der ikke er mulighed for gående og cyklister at passere imellem containeren og bilen.

Der skal endvidere være en fri passage på ca. 1 meter omkring den enkelte container af hensyn til betjening.

Undergrundscontaineren, der vælges, skal kunne tømmes med et såkaldt 1- eller 2-krogs kransystem. En undergrundscontainer med det såkaldte singlehook-system, der stiller særlige krav til kransystemet, vil Reno Djurs ikke kunne tømme.

Tømning af en halvt nedgravet container.

KRAV TIL PLACERINGEN

Hensyn til brugerne

Det skal være nemt for brugerne at komme af med affaldet.

- Undergrundscontainerne skal placeres ud fra funktionelle betingelser som korte afstande samt fri og ubesværet adgang.
- Tilgængeligheden skal være egnet for alle – også for børn, ældre og handicappede.
- Undergrundscontainerne kan med fordel placeres steder, hvor brugerne i forvejen dagligt passerer forbi.
- For at skabe tryghed for brugerne bør containerne placeres i lyse og åbne omgivelser.

Herudover skal der ved placeringen tages hensyn til minimering af støjgener for de nærmeste beboere og æstetik.

Hensyn til tømningsmateriel og -personel

Ved etablering, gældende for såvel halvt som helt nedgravede undergrundscontainere, skal der tages hensyn til løftehøjde under tømningen, der sker med kran. Renovationsbilen skal endvidere kunne køre til og holde i umiddelbar nærhed af undergrundscontaineren.

Ifølge Nord- og Syddjurs kommuners regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald stilles der følgende krav til tilkørselsvejen, der er vejen fra offentlig vej til renovationsbilens holdeplads:

- Tilkørselsvejen skal være befæstet med mindst stabilt grus, og sne skal være ryddet før afhentning.
- Tilkørselsvejen skal være mindst 2,9 meter bred og frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter.
- Ved blinde og enligt beliggende ejendomme skal der være en rimelig vendemulighed for renovationsbilen.

Andre hensyn

- Afstanden fra renovationsbilens holdested til undergrundscontaineren bør normalt ikke være mere end 2-4 meter. Af sikkerhedshensyn bør der ikke være fortov, gang- eller cykelstier imellem renovationsbilen og containeren.
- Der må ikke være genstande, bygninger eller beplantning henover undergrundscontaineren, der kan forhindre tømning. Der skal normalt være en frihøjde på ca. 10 meter over containeren. Er der tale om en halvt nedgravet container, kan kravet til frihøjden være mindre.
- Der skal af hensyn til betjening være en fri adgang og passage på ca. 1 meter mellem renovationsbilen og undergrundscontaineren og mellem undergrundscontainerne.
- Undergrunden, hvor containeren skal graves ned, skal helst være fri for kabler og rør.
- Et højt grundvandsspejl på lokaliteten stiller særlige krav til etableringen.
- Om muligt bør der vælges en placering og ske en sådan indretning, at øget kildesortering i fx organisk affald og emballageaffald, er muligt – altså, at der indtænkes mulighed for etablering af en (evt. flere) undergrundscontainere ved opstillingerne.

Placering i offentligt areal

Normalt vil det ikke være hensigtsmæssigt at placere undergrundscontainere i offentligt areal, da det ofte vil være forbundet med store anlægsomkostninger på grund af diverse ledningers tilstedeværelse, samt at der herved beslaglægges offentlige arealer og fx p-pladser. Undergrundscontainere bør derfor generelt etableres på den enkelte grundejers egen matrikel.

Tilladelse til at etablere undergrundscontainere i offentligt areal skal altid først søges ved kommunen, der er vejmyndighed. Her skal der udover ledninger og kabler i jorden tages hensyn til æstetiske forhold, trafiksikkerhed, eventuel nedlæggelse af p-pladser m.v.

BRANDMYNDIGHEDERNE

Såfremt de nedgravede affaldsbeholdere ønskes etableret tæt på bygninger eller lignende, bør placeringen først vurderes af brandmyndigheden. Dette med henblik på en vurdering af risikoen for brandspredning. Kontakt Reno Djurs for yderligere oplysninger.

AFFALDSSKAKTER

Eksisterende byggeri – lukning af affaldsskakter

For eksisterende bebyggelser, hvor der er indrettet affaldsskakter, og hvor disse ønskes lukket, finder byggelovens § 2 stk. 1, litra b og c, sammenholdt med § 16 anvendelse.

Ansøgning om tilladelse til lukning af eksisterende affaldsskakter kræver, at kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde foretager en konkret stillingtagen. Udover brugshensynet kan det være relevant at inddrage andre forhold.

Der kan ifølge Bygningsreglementet (29. august 2011) afsnit 8.7 Renovationsanlæg stk. 6 fx være tale om, *"at de eksisterende affaldsskakter ikke er tidssvarende ud fra en miljømæssig og økologisk vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overensstemmelse med de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø.*

Hvis det ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, eller en modernisering eksempelvis er forbundet med meget høje omkostninger, kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte at meddele dispensation fra bestemmelsen – evt. tidsbegrænset."

Kontakt kommunen for yderligere oplysninger om lukning af skakter.

Nybyggeri – affaldsskakter

I forbindelse med opførelse af beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn skal der jf. bygningsreglementet (29. august 2011) kap. 8.7 stk. 6 indrettes affaldsskakt for hver opgang.

Bag bygningsreglementets krav om affaldsskakter ligger brugshensyn, dvs. hensyn til almindelig komfort og sundhedsmæssige hensyn, herunder specielt hvorledes hensynet til ældre og handicappede varetages.

For dispensation til at fravige bygningsreglementets bestemmelser gælder byggelovens § 22 jf. bygningsregelmentes kap. 1.13 stk. 1.

Kontakt kommunen for yderligere oplysninger.

TIL- OG AFMELDING AF TØMNING

Når undergrundscontaineren er godkendt af kommunen og Reno Djurs og etableret på lokaliteten, skal til- og afmelding af tømning ske ved henvendelse til Reno Djurs I/S på tlf.nr.: 87 59 77 77 med mindst 14 dages varsel.

JORDFLYTNING

– REGLER FOR

Når der etableres en undergrundscontainer, giver det noget overskudsjord.

Hvis jorden skal flyttes væk fra matriklen, skal du være opmærksom på, at du skal anmelde jordflytningen til den kommune, hvor jorden graves op, når:

- Den opgravede jord, der føres bort fra en ejendom, er forurenet.
- Der flyttes jord fra en ejendom, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven.
- Der flyttes jord fra et offentligt vejareal.
- Der flyttes jord fra et areal, der er områdeklassificeret efter jordforureningsloven.
- Der flyttes jord fra et jordrenseanlæg.

Inden jorden må flyttes, skal dette anmeldes til kommunen efter særlige regler. Kommunerne har udarbejdet særlige regulativer gældende for anmeldelse af jordflytninger og hvilke områder i kommunen, der er områdeklassificeret.

Virksomheder, der er tilmeldt Reno Djurs' ordning for genbrugsstationer, kan aflevere mindre mængder ikke forurenet jord på genbrugsstationerne – max. 1 m^3 om året.

Reno Djurs modtager kun jord til deponering, såfremt kommunen har vurderet jorden og anvist jorden til deponering ved Reno Djurs. Reno Djurs skal forud for modtagelse af forurenet jord sikre, at jorden kan modtages indenfor den gældende miljøgodkendelse og positivliste. Reno Djurs modtager ikke rensningsegnet jord til deponering.

AFTALESEDDEL/ TILMELDINGSBLANKET

Grundejere, der ønsker at etablere og benytte undergrundscontainere, skal udfylde en tilmeldingsblanket/ aftaleseddel, der fastlægger ejendomstype, ejerforhold, tilsluttede brugere, gebyrbetaler, fabrikat, løftesystem, størrelse og antal af containere, tømningsfrekvens, placering etc.

Aftalesedlen/tilmeldingsblanketten kan downloades på www.renodjurs.dk

44 - 60
44
AFFALD
GLAS
BATTERIER

Reno Djurs har siden 1996 været Djursland-kommunernes affaldsselskab. Selskabet har til formål at håndtere affald, så både miljø og økonomi tilgodeses.

Reno Djurs er miljøcertificeret efter DS/ISO 14001 og EMAS-forordningen samt arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001 og Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923. Vi er også kvalitetscertificeret efter ISO 9001.

Reno Djurs ejes af Syddjurs og Norddjurs kommuner. Læs mere om affald, genbrug og Reno Djurs på vores hjemmeside: renodjurs.dk

EMAS
VERIFICERET MILJØLEDELSE
DK-000228

RENO DJURS

RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11
8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77
TELEFAX 87 59 77 66
RENODJURS@RENODJURS.DK